



Olievrije compressor H 215-6 8 bar 1.5 pk/1.1 kW 92 l/min 6 l

36943



Details

Artikelnummer	36943
EAN	8712418293678
Lengte (mm)	380
Breedte (mm)	780
Hoogte (mm)	740
Gewicht (kg)	10.800000
Belasting (arbeid/rust %)	20/80
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	één
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	6
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	126
Effectieve capaciteit (l/min)	92
Effectieve capaciteit (m3/h)	5.52
Maximum druk (bar)	8
Inschakeldruk (bar)	6
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aantal luchtaansluitingen	één
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	96
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	76
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	71
Geluidgedempt	Nee

Trappen	één
Olievrij	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (PK/kW)	1.5 pk / 1.1 kW
Wielen	Nee
Pomptoeien (rpm)	3450
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee
Gross weight (kg)	11

Omschrijving

De H 215-6 compressor is een olievrije compressor die is uitgerust met een universele snelkoppeling. De compressor is compact en heeft een gewicht van 10kg.

De olievrije compressor beschikt over een 1.5 pk/1.1 kW motor, beschikt over 1 cilinder en heeft een toerental van 3450RPM. De inschakeldruk bedraagt 6 bar, de maximale druk is 8 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 92 l/min.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de rode draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op de manometer aan de linkerkant.

Op de manometer aan de rechterkant is de druk in het drukvat af te lezen.





Compressor de eerste keer in gebruik nemen

Voordat je de compressor in gebruik neemt, zijn er de onderstaande aandachtspunten:

Gebruik een dikke elektrische kabel, minimaal 2.5 qmm

Onderhoud aan de compressor

De H 215-6 compressor heeft vrij weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur van de compressor te garanderen en de kwaliteit van perslucht te blijven waarborgen kun je om een paar dingen denken. Wij adviseren de volgende onderhoudspunten:

Condenswater aftappen uit het drukvat om corrosie te voorkomen

Luchtfilter regelmatig schoonmaken en vervangen indien nodig

Wil je meer informatie over het onderhoud van de compressor? In onze blog compressor onderhoud kom je meer te weten over hoe je de compressor in top conditie houdt.

