




Stille Olivrije Compressor LMO 5-240 10 bar 1.5 pk/1.1 kW 192 l/min 5 l

36575



Details

Artikelnummer	36575
EAN	8712418024449
Lengte (mm)	550
Breedte (mm)	340
Hoogte (mm)	380
Gewicht (kg)	23.000000
Belasting (arbeid/rust %)	20/80
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	2
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	5
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	240
Effectieve capaciteit (l/min)	192
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	11.52
Maximum druk (bar)	10
Inschakeldruk (bar)	8
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aansluit type	Universeel
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	70
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	50
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	45
Geluidgedempt	Ja

Trappen	één
Olievrij	Ja
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (PK/kW)	1.5 pk / 1.1 kW
Wielen	Nee
Pomptoeeren (rpm)	1400
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

Omschrijving

De LMO 5-240 compressor is een stille olievrije compressor die is uitgerust met een universele snelkoppeling.

De compressor is compact en heeft een gewicht van 23 kilogram.

De olievrije compressor beschikt over een 1.5 pk/1.1 kW motor, beschikt over 2 cilinders en heeft een toerental van 1400 RPM. De inschakeldruk bedraagt 8 bar, de maximale druk is 10 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 192 l/min.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de rode draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op manometer.

Op de manometer bij de drukschakelaar is de druk in het drukvat af te lezen.





Compressor de eerste keer in gebruik nemen

Voordat je de compressor in gebruik neemt, zijn er de onderstaande aandachtspunten:

Gebruik een dikke elektrische kabel, minimaal 2.5 qmm

Onderhoud aan de compressor

De LMO 5-240 compressor heeft vrij weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur van de compressor te garanderen en de kwaliteit van perslucht te blijven waarborgen kun je om een paar dingen denken. Wij adviseren de volgende onderhoudspunten:

Condenswater aftappen uit het drukvat om corrosie te voorkomen

Luchtfilter regelmatig schoonmaken en vervangen indien nodig

Wil je meer informatie over het onderhoud van de compressor? In onze blog compressor onderhoud kom je meer te weten over hoe je de compressor in top conditie houdt.

