



Stille Olivrije Compressor LMO 6-165 8 bar 1 pk/0.75 kW 132 l/min 6 l

36735



Details

Artikelnummer	36735
EAN	8712418259780
Lengte (mm)	450
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	500
Gewicht (kg)	15.000000
Belasting (arbeid/rust %)	20/80
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	één
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	6
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	165
Effectieve capaciteit (l/min)	132
Effectieve capaciteit (m3/h)	7.92
Maximum druk (bar)	8
Inschakeldruk (bar)	6
Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	85
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	65
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	60
Geluidgedempt	Ja
Trappen	één
Olievrij	Ja

Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (PK/kW)	1 pk / 0.75 kW
Wielen	Nee
Pomptoeien (rpm)	1500
Pomp type	ATF 5,5 PP
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

Omschrijving

De LMO 6-165 compressor is een stille olievrije compressor die is uitgerust met een universele snelkoppeling.

De compressor is compact en heeft een gewicht van 15 kilogram.

De stille olievrije compressor beschikt over een 1 pk/0.75 kW motor, beschikt over 1 cilinder en heeft een toerental van 1500 RPM. De inschakeldruk bedraagt 6 bar, de maximale druk is 8 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 132 l/min.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de rode draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op de manometer er boven.

Op de manometer aan de rechterkant is de druk in het drukvat af te lezen.





Compressor de eerste keer in gebruik nemen

Voordat je de compressor in gebruik neemt, zijn er de onderstaande aandachtspunten:

Gebruik een dikke elektrische kabel als je een verlengsnoer gebruikt, minimaal 2.5 qmm

Onderhoud aan de compressor

De LMO 6-165 compressor heeft vrij weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur van de compressor te garanderen en de kwaliteit van perslucht te blijven waarborgen kun je om een paar dingen denken. Wij adviseren de volgende onderhoudspunten:

Condenswater aftappen uit het drukvat om corrosie te voorkomen

Luchtfilter regelmatig schoonmaken en vervangen indien nodig

Wil je meer informatie over het onderhoud van de compressor? In onze blog compressor onderhoud kom je meer te weten over hoe je de compressor in top conditie houdt.

