



Compressor HL 360-50 10 bar 2.5 pk/1.8 kW 288 l/min 50 l

360848



Details

Artikelnummer	360848
EAN	8712418347197
Lengte (mm)	700
Breedte (mm)	310
Hoogte (mm)	640
Gewicht (kg)	33.000000
Belasting (arbeid/rust %)	30/70
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	één
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	50
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	360
Effectieve capaciteit (l/min)	288
Effectieve capaciteit (m3/h)	17.28
Maximum druk (bar)	10
Inschakeldruk (bar)	8
Aansluit type	Euro / Orion
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	96
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	76
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	71
Geluidgedempt	Nee
Trappen	één

Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Vermogen (PK/kW)	2.5 pk / 1.8 kW
Wielen	Ja
Pomptoeien (rpm)	2800
Pomp type	ATF 5,5 PP
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

Omschrijving

De HL 360-50 compressor is een oliegesmeerde compressor die is uitgerust met twee universele snelkoppeling. De snelkoppeling aan de voorzijde geeft de gereduceerde druk, de snelkoppeling onder de drukschakelaar geeft de maximale druk uit het drukvat.

De compressor heeft een gewicht van 33 kg.

De oliegesmeerde compressor beschikt over een 2.5 pk/1.8 kW motor, beschikt over 1 cilinder en heeft een toerental van 2800 RPM. De inschakeldruk bedraagt 8 bar, de maximale druk is 10 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 288 l/min.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de rode draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op de manometer aan de linkerkant.

Op de manometer aan de rechterkant is de druk in het drukvat af te lezen.





Compressor de eerste keer in gebruik nemen

Voordat je de compressor in gebruik neemt, zijn er de onderstaande aandachtspunten:

Controleer goed het oliepeil voor de machine gebruikt gaat worden!

Indien de pomp nog geen olie heeft, deze vullen met de meegeleverde olie

Gebruik een dikke elektrische kabel als je een verlengsnoer gebruikt, minimaal 2.5 qmm

Onderhoud aan de compressor

De HL 360-50 compressor heeft onderhoud nodig om de levensduur van de compressor te garanderen en de kwaliteit van perslucht te blijven waarborgen. Wij adviseren de volgende onderhoudspunten:

Controleer regelmatig het oliepeil en vul bij indien nodig

Vervang periodiek de olie

Condenswater aftappen uit het drukvat om corrosie te voorkomen

Luchtfilter regelmatig schoonmaken en vervangen indien nodig

Olie controleer je door middel van het oliepeilglas en vul je bij met compressor olie. Vul nooit over het maximale punt heen, teveel olie kan problemen veroorzaken. De olievuldop is niet alleen voor het afsluiten van het carter, maar ook voor het ontluichten.

Wil je meer informatie over het onderhoud van de compressor? In onze blog compressor onderhoud kom je meer te weten over hoe je de compressor in top conditie houdt.



