



Compressor LM 25-350 10 bar 3 pk/2.2 kW 244 l/min 25 l

36826



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE EUROPEAN STANDARD

*MANUFACTURED AFTER 01/09/2020



Details

| | |
|---|------------------------|
| Artikelnummer | 36826 |
| EAN | 08712418343151 |
| Lengte (mm) | 630 |
| Breedte (mm) | 540 |
| Hoogte (mm) | 700 |
| Gewicht (kg) | 50.000000 |
| Belasting (arbeid/rust %) | 40/60 |
| Starten | Direct |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Cilinders | 2 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 25 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 328 |
| Effectieve capaciteit (l/min) | 245 |
| Effectieve capaciteit (m ³ /h) | 14.7 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 |
| Maximale druk (bar) | 10 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 96 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 76 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 71 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Hoofd luchtaansluiting (") | 1/4 |
| Aansluit type | Universeel |
| Aantal luchtaansluitingen | één |

| | |
|--|-----------------|
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | één |
| Trappen | één |
| Olievrij | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Pomptoeeren (RPM) | 1450 |
| Vermogen (PK/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Wielen | Ja |
| Tussenkoeler | Nee |
| Nakoeler | Nee |

Omschrijving

De LM 25-350 compressor is een oliegesmeerde compressor die is uitgerust met een universele snelkoppeling.

De compressor heeft een gewicht van 50 kg.

De oliegesmeerde compressor beschikt over een 3 pk/2.2 kW motor, beschikt over 2 cilinder en heeft een toerental van 1450 RPM. De inschakeldruk bedraagt 8 bar, de maximale druk is 10 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 244 l/min.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de zwarte draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op de manometer aan de bovenkant.

Op de manometer aan de linkerkant is de druk in het drukvat af te lezen.





Compressor de eerste keer in gebruik nemen

Voordat je de compressor in gebruik neemt, zijn er de onderstaande aandachtspunten:

Controleer goed het oliepeil voor de machine gebruikt gaat worden!

Indien de pomp nog geen olie heeft, deze vullen met de meegeleverde olie

Gebruik een dikke elektrische kabel, minimaal 2.5 qmm

Onderhoud aan de compressor

De LM 25-350 compressor heeft onderhoud nodig om de levensduur van de compressor te garanderen en de kwaliteit van perslucht te blijven waarborgen. Wij adviseren de volgende onderhoudspunten:

Controleer regelmatig het oliepeil en vul bij indien nodig

Vervang periodiek de olie

Condenswater aftappen uit het drukvat om corrosie te voorkomen

Luchtfilter regelmatig schoonmaken en vervangen indien nodig

Olie controleer je door middel van het oliepeilglas en vul je bij met compressor olie. Vul nooit over het

maximale punt heen, teveel olie kan problemen veroorzaken. De olievuldop is niet alleen voor het afsluiten van het carter, maar ook voor het ontlichten.

Wil je meer informatie over het onderhoud van de compressor? In onze blog compressor onderhoud kom je meer te weten over hoe je de compressor in top conditie houdt.

