



Stiftslijper 6 mm 1/4" 113 l/min

Product Images



Additional Information

| | |
|---|----------------|
| Artikelnummer | 45475 |
| EAN | 08712418172195 |
| Gewicht (kg) | 0.700000 |
| Lengte (mm) | 250 |
| Breedte (mm) | 175 |
| Hoogte (mm) | 50 |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec) | 8.6 |
| Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | 516 |
| Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) | 310 |
| Toeren per minuut (rpm) | 25.000 |
| Boordiameter (mm) | 6 |
| Werkdruk (bar) | 6.2 |

Omschrijving

Tijdelijk gratis bij aankoop van een stiftslijper: **Set slijpstiften in koffer**. Stop ze nu in je winkelwagen!

Stiftslijper 6 mm

De **professionele stiftslijper** beschikt over een boordiameter van 6 mm en kenmerkt zich met de verlengde as. Op deze manier kom je beter op diepere en moeilijkere plekken. Met deze stiftslijper kun je slijpen, polijsten, finishen, matteren en ontbramen.

De stiftslijper heeft een lengte van 25,6 cm en weegt 0,7 kilogram. Het gemiddelde luchtverbruik van de stiftslijper is 312 l/min en werkt op een werkdruk van 6,2 bar. Daarbij is het aantal RPM 25000 per minuut. Door de composieten behuizing is de stiftslijper niet alleen licht, maar ligt ook goed en stevig in de hand. Zo werk je op een prettige en stabiele manier.

De stiftslijper wordt geleverd met een handleiding, twee sleutels en twee tules. De tules zijn een Euro en Orion tule. De stiftslijper zelf beschikt over een 1/4" aansluiting waar de tules in gedraaid kunnen worden. Op deze manier kan het pneumatische apparaat direct worden gekoppeld aan de slang van de compressor door gebruik te maken van (veiligheids)koppelingen.

Gebruik en onderhoud

Wanneer je de stiftslijper aansluit op de compressor, moet je er altijd eerst een theelepel olie in de luchtinlaat van de stiftslijper doen. Hierdoor blijft de machine goed gesmeerd. Controleer ook regelmatig of er geen verstoppingen zijn bij de luchtinlaat. Doe je dit niet, gaat de machine kapot. Onder zit een hendel met een knop. Druk eerst de knop in om het geheel te ontgrendelen en daarna druk je de hendel in om de stiftslijper te starten.

